

IBM 4674 - 121 POS端末装置  
ハードウェア・サービス・ガイド追補資料

## 4674-121 リチウム電池交換に関する注意事項

### リチウム電池

Planar Card上には、日付、時間、構成情報を記憶するためのリチウム電池が取り付けられています。リチウム電池が消耗した場合は、必ずP/N: 33F8354の電池と交換してください。



**危険**

リチウム電池は、火災、爆発、火傷の恐れがあるため、次の行為は絶対にしないでください。

- 水にぬらすこと
- 100°C以上の加熱や焼却
- 分解や充電
- ショート

電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従って廃棄してください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中には捨てないでください。

### リチウム電池交換後のBIOS設定について

リチウム電池が消耗したり、交換を行った場合はBIOSの設定値が初期化されます。この場合はBIOS初期値一覧(出荷値)を参考にして、BIOSの設定を行ってください。

リチウム電池の取り付け取り外しはハードウェアサービスガイド(P/N55P4179)を参照してください。

