

# IBM ServerGuide V4.1

H/Wの設定からNOS導入、アプリケーション導入までを簡単な手順で！—便利なツール群を集大成したCD-ROM集

- **HardwareGuide機能**～めんどろなハードウェア設定をServerGuide がガイドします。  
ServerGuide CD-ROMを挿入し、電源を上げるだけで、導入されているハードウェアを自動検出し、セットアップに必要なプログラムが自動的に起動し、ウィザード形式の画面に答えて行くだけで、ハードウェアセットアップを行うことができます。
- **SoftwareGuide機能**～ノウハウいらずのNOS導入  
ディスクコントローラーやネットワーク・アダプター、ディスプレイなどのハードウェアによって異なるドライバー類をNOSごとに、どのタイミングで、どのバージョンを、どうやって導入するか、は導入作業を行う担当者を常に悩ます種です。SoftwareGuide機能がこれらを解消します。  
SoftwareGuideの指示に従って、導入するNOSを選択してください。後は、指示通りにCD-ROMを挿入していただくだけで、ServerGuideがNOSを導入していきます。複製インストール機能を使用すれば、類似したNOSパラメーター構成のサーバーを何台も設定する際、効率よく導入していくことができます。サポートするNOS  
IBM OS/2 Warp Server Ver.4.0  
IBM OS/2 Warp Server Advanced Ver.4.0  
IBM OS/2 Warp Server SMP Feature Ver.4.0  
Microsoft Windows NT Enterprise Edition Ver.4.0  
Microsoft Windows NT Server Ver.4.0 Microsoft BackOffice Small Business Server (Netfinity3500のみ対応)  
Novell IntraNetWare 1.0  
Novell NetWare 5  
SCO UnixWare 7.0.1 (ServerGuide 4.1.2で対応予定)
- **CoPilot ApplicationGuide機能**  
～サーバーに必須のアプリケーション群を用意しました。
  - Co-Pilot ApplicationGuide機能で、メニュー画面から選択していただくだけで簡単に下記のアプリケーションを導入することができます。
    - Netfinity マネージャー V5.20.3J
    - APC PowerChute plus: NT用 V5.0.2.1J、OS/2用 V4.2.2
    - APC PowerChute plus for NetFinity Manager : OS/2用 V2.01, WinNT用 V3.0
    - IBM AntiVirus3.0: OS/2用
    - Norton Antivirus: NT用 V5.01J
- **IBM Update Connector for WindowsNT**  
～トラブル処理も効率よく
  - ラブルが発生した際、まず疑ってみるのがドライバー類のバージョン。Update Connector機能を使用すれば、IBMの最新ドライバーが格納されているサイトにインターネット経由で自動的にアクセスし、現行システムで使用されているドライバーと見比べて、更新されているドライバーが存在すれば、更新を行ってくれます。
- **FixPack CD** ～各種NOSのFixPack
- **Diskette Factory**～ドライバーディスクの作成
- **Book Factory**～サーバーマニュアルのView