

IBM Scanner 追加情報

～ RSS (Reduced Space Symbology®)のサポートについて ～

M/T : 4685-S01/S02/P04/PITTA IV 編

V1.1 (2005/10/31)

1. サポートする機種とバーコード(Symbology)の種類

Symbology		4685-S01/S02/P04 / PITTA IV
RSS14	Standard	○
	Truncated (※1)	○
	Stacked	○
	Stacked Omni-directional(※2)	○
RSS Limited		○
RSS Expanded	Standard	○
	Stacked	○

記号解説


- … サポートする
- △ … 認識可能だが推奨しない
- × … サポートしない

※1 : RSS14 Truncated は RSS14 Standard として認識されます。

※2 : RSS14 Stacked Omni-directional は RSS14 Stacked として認識されます。

2. 設定方法

2.1. 設定要領



2.2. 各種設定バーコード

2.2.1. RSS-14

項目	RSS-14 (Standard, Stacked)
許可	
禁止	

2.2.2. RSS Limited

項目	RSS Limited
許可	
禁止	

2.2.3. RSS Expanded

項目	RSS Expanded (Standard, Stacked)
許可	
禁止	

以上

注意 : 当マニュアルのバーコードを印刷して設定に使用する場合は600dpi以上の解像度で光沢の無い用紙に印刷してください。

Printed in Japan

商標

IBM、IBM ロゴは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。