

## 4690OS 4610 プリンターフォントロード手順

4690 コントローラーからのフォントロードは、以下の手順で行ってください。

1. 端末の記憶保持機構を使用不可にしてください。
2. プリンターフォントロード用コンフィグレーションファイルの記述を修正してください。

コンフィグレーションファイル： ADX\_SPGM¥ADXPFDcf.DAT

### 4610-TI5 の場合

\* Single-byte font files

c:/adx\_spgm/adxf6sjf.dat

c:/adx\_spgm/adxf4sjf.dat

\* Double-byte font files

c:/adx\_spgm/adxf6djf.dat

c:/adx\_spgm/adxf4djf.dat

### 4610-TM7 の場合

\* Single-byte font files

c:/adx\_spgm/adxf4sjf.dat

\* Double-byte font files

c:/adx\_spgm/adxf4djf.dat

3. ストアコントローラーのメニューから **Logo/DBCS FontUtility** を起動しフォントをロードしてください。

(1) “4. システムの生成と更新” を選択。

(2) “1. システム構成データの変更” を選択。

(3) “Terminal Configuration” を選択。

Do you want to work with configuration for IBM surePos 700 Series terminals ( device characteristics and load definitions only )? の表示に

“2. NO” を選んで Enter キー。

(4) “9. Logo/DBCS Font Utility” を選択。

(5) “2. Download a DBCS font file to specific terminal Pos devices” を選択。

(6) Font file name に編集したコンフィグレーションファイルを入力。

[adxpfdcf.dat](#)

(7) Terminal number or range of terminal number に POS の番号入力。

(8) Device type で “2. 4610-T I 5” を選んで、Enter キーを押す。

Download has been started successfully.と出たら終了。

4. 端末の記憶保持機構を使用可にもどしてください。